

Indice A du 22 mai 2014

ROUES & FREINS

hautes performances pour avion

Manuel d'utilisation



www.beringer-aero.com



Agréments: APDOA POA (PART21G)

conforme TRA2007 (tire and rim association)



contact@beringer-aero.com


MANUEL DE MONTAGE et D'ENTRETIEN ROUE 5" et 6" légère et FREINS


Date de révision 15 nov. 2013

Page 1/7

Installation des roues principales avec étrier de frein sur la jambe de train :

- Positionner l'étrier avec son axe de roue principale sur la jambe de train et insérer les 6 vis (les têtes de vis doivent être du côté de la roue)
- Les écrous-freins doivent être positionnés du côté de la jambe de train
- insérer le disque de frein entre les deux plaquettes de frein: IL NE FAUT PAS DESASSEMBLER L'ETRIER POUR CETTE OPERATION






Couples de serrage liaison fusée sur jambe de train:

- Vis 6mm = 10N.m (88 in.lb)
- Vis $\frac{1}{4}$ pouce = 9N.m (80 in.lb)
- Vis 8mm = 20N.m (177 in.lb)

Se reporter aux consignes du manuel de l'avion concerné.



- si une entretoise de roulement est fournie, l'introduire sur l'axe de
- introduire à la main la roue avec pneu sur l'axe de roue. Aider le disque à se positionner dans ses encoches. Ne pas forcer.
- Visser l'écrou d'axe en graissant abondamment le filetage de l'axe. Utiliser l'outil de serrage approprié
- Serrez l'écrou jusqu'au contact avec le roulement (couple de serrage indicatif: 25N.m
- Mettre IMPERATIVEMENT la goupille.



Ecrou à encoche nylstop ou écrou à encoche + goupille

Ecrou + goupille






contact@beringer-aero.com

MANUEL DE MONTAGE et D'ENTRETIEN ROUE 5" et 6" légère et FREINS

Date de révision 15 nov. 2013

Page 2/7




Lors du montage, vérifier:

- aucun jeu entre la roue et son axe.
- Fil d'inox d'arrêt du disque en place (fil diamètre 1mm). Vérifier lors de la check liste que ce fil d'arrêt est bien en place. dans le cas contraire, le disque pourrait sortir de ses encoches.
- libre rotation des roues : avion sur cales, roue en l'air, on doit pouvoir tourner facilement la roue à la main, Il ne doit pas y avoir d'effort particulier, de point dur lors de la rotation.
- Freins serrés, avion au sol, on ne doit pas pouvoir déplacer l'avion.

INSTALLATION DES FREINS:

MAITRES CYLINDRES: En fonction de l'appareil concerné, le ou les maîtres cylindres de frein sont montés sur le manche, sur les palonniers ou en console centrale et doivent être installés dans les règles de l'art.






SCHEMA DU CIRCUIT DE FREINAGE avec LIMITEUR dans le cas d'un freinage symétrique (sinon se reporter au schéma du circuit de freinage différentiel)



Date de révision 15 nov. 2013

Page 3/7






Date de révision 15 nov. 2013

Page 4/7







Date de révision 15 nov. 2013

Page 5/7

ASSEMBLAGE DES DURITES DE FREIN : se reporter à la notice fournie : ASSEMBLAGE DES DURITES DE FREINAGE .

PURGE DU SYSTEME DE FREINAGE : une fois l'assemblage de la ligne de freinage achevé, <u>se reporter à la notice</u> fournie : PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE.

<u>Utiliser uniquement le liquide de frein indiqué sur les étriers, maîtres cylindres, limiteurs, régulateurs et freins de parking.</u>

REGLAGE DU REGULATEUR Le régulateur anti-blocage peut prévenir le blocage des roues s'il est correctement réglé.

Quand on tourne la molette, on change la pression maximum autorisée dans les freins des roues.

Quand on regarde la molette:

- si on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre : on obtient PLUS de puissance de freinage
- si on la tourne dans le sens inverse : on a MOINS de puissance de freinage

Sur le régulateur, il y a une indication de pré-réglage :

Dans le cas indiqué sur la photo, la pression basse est de 20 bars et la pression maxi de 50 bars.

<u>1 clic à la molette = 1 bar</u> et <u>1 tour complet de molette = 5 clics = 5 bars</u>





<u>Réglage</u>: **Il faut d'abord avoir effectué une vingtaine d'atterrissages pour roder les freins** (se reporter au chapitre suivant : rodage des freins) avec le limiteur réglé à la pression de 20 bars environ.

Effectuer ensuite des essais de freinage avec l'avion <u>peu chargé</u> et évaluer ce qui se passe :

- si la décélération est insuffisante : augmenter la pression au régulateur
- si les roues bloquent : diminuer la pression au régulateur jusqu'à disparition du blocage des roues
- dans le cas d'un avion à train classique, si la queue se soulève : diminuer la pression au régulateur

RODAGE DES FREINS : les plaquettes de frein et les disques DOIVENT subir un rodage correct afin de donner les meilleures performances et la meilleure durée de vie.

Rodage: pendant 20 à 30 atterrissages:

- les freins doivent être utilisés légèrement
- sans pression trop importante sur les commandes (maîtres cylindres de freins)
- sans échauffement des freins

<u>nota</u>: ATTENTION l'efficacité du freinage est diminuée d'environ 50% quand les freins sont neufs. Cette mise en garde est valable aussi dans le cas des changements de plaquettes et de disque de frein.



Date de révision 15 nov. 2013

Page 6/7

Durée de vie des différentes pièces de l'équipement :

Partie de l'équipement :	Usure limite :
Changement de plaquettes de frein	Epaisseur garniture minimum 1mm
Remplacement du disque	Epaisseur minimum 2.8mm
Changement des clips de protection de la jante	Jeu radial entre disque et jante >0.8mm (mesuré avec cale
intérieure	étalon)
Changement des joints d'étanchéité :	A chaque démontage de la roue
Roue 5 pouces : Ø118 (2x) et Ø2.8 (1x)	
Roue 6 pouces 3 parties : Ø142 (2x) et Ø2.8 (1x)	
Roue 6 pouces Classic : Ø130 (1x) et Ø142 (1x)	
Roue 6 pouces SL 2 parties : Ø142 (1x)	
Liquide de frein : suivant le type de liquide utilisé	

Périodicité d'entretien : La durée de vie des produits BERINGER est fonction de l'utilisation que l'on en fait. Dans tous les cas, les périodicités d'entretien suivantes sont des limites maximales. Une utilisation intensive peut amener à rapprocher les vérifications et changements de certaines pièces.

Vérification de la conformité des parties de l'équipement :	Matériel neuf	vérification annuelle	Changement conseillé
Epaisseur garniture plaquettes de frein	3mm	X	Consenie
Epaisseur du disque	3mm	X	
Jeu entre disque et jante intérieure	0 à 0.4	X	
Niveau liquide de frein	maxi	X	
Changement du liquide de frein	neuf		5 ans
Changement pistons et joints d'étrier	neuf		10 ans
Changement joints, roulements et vis des jantes	neuf		10 ans

- Les produits suivants : roue, étrier, maître cylindre, régulateur anti-blocage sont des pièces de sécurité qui font l'objet de procédures de montage et de contrôle strictes.
- Tout démontage de tout ou partie de ces produits entraîne l'annulation de la garantie.
- Nous consulter avant tout démontage, changement de pneu ou de pièce : nous vous fournirons les procédures et conseils nécessaires.

INFORMATIONS IMPORTANTES:

- Utiliser uniquement de l'**EAU** ou de l'**EAU SAVONNEUSE** pour le nettoyage extérieur des produits BERINGER. Ne surtout pas utiliser de détergent, diluant, ou autre produit de nettoyage qui pourrait endommager les joints d'étanchéité.
- En cas de problème, nous contacter avant de faire toute modification sur les produits.
- Utiliser uniquement le **liquide de frein indiqué sur les pièces BERINGER** provenant d'un bidon neuf.

Date de révision 15 nov. 2013

Page 7/7

Tableau des pressions conseillées pour les pneumatiques montés sur les roues BERINGER :

Réf pneu	DESCRIPTION	Dimensions	Ø intérieur pneu en pouce	Pression planeur	Pression ULM-LSA	Pression avion
PAG05	200x50 tire & tube 6PR - Tost - TT	200x50		-	3.5	-
PAG04	2.80-2.50-4 6PLY - Aeroclassic -TT	2.80-2.50-4	4	-	3	-
PAG07	2.80-2.50-4 6PLY - Kenda - TT	2.80-2.50-4	4	-	2.5	-
PAG02	300-4 4PLY - Veloce - TL	3.00-4	4	-	2.5	-
PAG06	10x3.50-4 4PLY - Aero classic - TL	10x3.50-4	4	-	2.5	-
PAG01	4.00-4 4PLY - Kenda - TL	4.00-4	4	-	2.5	-
PAG03	4.00-4 8PLY - Aeroclassic - TL	4.00-4	4	-	3	-
PAC01	11x4.00-5 8PLY - Aero Classic - TL	11x4.00-5	5	4	3	4
PAA05	5.00-5 10PLY - Condor - TL	5.00-5	5	5	2.5	4-5
PAA02	5.00-5 10PLY - Michelin AVIATOR - TL	5.00-5	5	5	2.5	Van's : 4 Lancair/Gl asair : 6
PAB01	380x150/15x6.00-5 6PLY -Michelin AIR - TT	380x150/15 x6.00-5	5	5	3	4
PAD01	4.00-6 6PLY - Sava - TT	4.00-6	6	-	3	-
PAD03	4.00-6 6PLY - Aeroclassic - TL	4.00-6	6	-	3	-
PAC03	13x5.00-6 4PLY - Deli - TT	13x5.00-6	6	-	2.5	-
PAC07	13x5.00-6 4PLY - Sava - TL	13x5.00-6	6	-	3	-
PAC04	13x5.00-6 8PLY -Sava - TL	13x5.00-6	6	-	3	-
PAC02	15x6.00-6 6PLY - Sava - TL	15x6.00-6	6	-	2.5	-
PAC05	15x6.00-6 6PLY - Air Trac - TT	15x6.00-6	6	-	2.5	-
PAB03	6.00-6 6PLY -Air Trac - TT	6.00-6	6	-	2	3
PAE01	8.00-6" 4 PLY - Carlisle - TT	8.00-6	6	-	1	-
PAF03	21x8.00-6 4PLY - Aeroclassic TUNDRA - TL	21x8.00-6	6	-	0.8	-
PAF02	26x10.5-6 6PLY - GOODYEAR - TL	26x10.5-6	6	-	0.6	-
PAF04	21x12.00-8 ligné - Eurotrax - TL	21x12.00-8	8	-	0.6	-
071-311-0	5.00-5 10PLY - Michelin AVIATOR STC CIRRUS	5.00-5	5	5	2.5	3.5
PAC06	15x6.00-6 6PLY - Aeroclassic STC CIRRUS	15x6.00-6	6	-	-	5
076-325-0		8.50-6	6	-	-	1.5
021-317-1	6.00-6 8PLY - Michelin STC DA40	6.00-6	6	-	-	1.5



Instructions d'assemblage pour le montage des durites et raccords banjos

Date de révision 31 Janv 2014

Page 1/2

1) Avant propos:


Outils nécessaire pour faire une durite de frein:

- clé dvnamométrique
- petit tournevis plat
- pince coupante

2) Consignes de sécurité:


Les durites de frein doivent être faites avec soin. Pour une sécurité optimum du système de freinage, les durites doivent être réalisées en suivant scrupuleusement la description suivante: En cas de question ou de problème, merci de contacter BERINGER.

Un raccord banjo est composé des 3 éléments suivants:



Corps du banjo

Couper la durite à la longueur souhaitée :




- avec un outil à lame ou avec une pince coupante, couper la durite à la longueur souhaitée
- nettoyer les débris de découpe des extrémités coupées ainsi qu'à l'intérieur de la durite
- puis utiliser une pince plate pour redonner la forme cylindrique à la durite, comme sur la photo ci-dessous.



Mise en garde concernant l'insertion des durites tresses inox dans un tube ou la jambe de train.

ATTENTION: du fait du tressage de la durite, quand on coupe une longueur, il y a:

- une extrémité où la tresse se resserre et qu'il est facile à enfiler dans un tube ou dans la jambe de train
- L'autre extrémité qui se déploie et qui va entraîner de grandes difficultés à enfiler







Instructions d'assemblage pour le montage des durites et raccords banjos

Date de révision 31 Jany 2014

Page 2/2

3 Enfiler l'écrou sur la durite puis écarter l'extrémité de la gaine inox du tube PTFE





4 Insérer l'olive



Enfiler l'olive entre le tube PTFE et la gaine en inox

S'assurer que tous les brins d'inox de la gaine sont à l'extérieur de l'olive.

Appuyer sur une surface plane et dure

tact avec l'olive.

Le tube PTFE doit être en con-

S'assurer que le tube PTFE est bien logé dans l'olive.

5 Insérer le corps du banjo



Insérer à la main le corps du banjo dans la durite comme indiqué sur la photo de gauche. Tourner à la main le corps du banjo pour commencer à le visser dans l'écrou comme indiqué sur la photo ci-dessous.



6 Finir de serrer l'écrou sur l'assemblage

Serrer l'écrou de 10N.m à 15N.m

Maintenir le corps du banjo entre deux morceaux de bois dans l'étau



PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE

Date de révision 15 nov. 2013

Page 1/2

A. Purge du système de freinage

Outillage nécessaire

Utiliser uniquement le liquide de frein INDIQUE SUR LES PIECES BERINGER

PENDANT LA PROCEDURE DE PURGE,

les maîtres cylindres et le régulateur

Outils:

- Kit bidon purgeur
- Beaucoup de chiffons

doivent être positionnés horizontalement et avec les vis en haut. Méthode

La purge du système de frein doit permettre d'enlever toutes les bulles d'air contenues dans le circuit hydraulique.

Si la purge n'a pas retiré complètement les bulles d'air, le freinage sera faible voir inexistant.

Pour purger efficacement, il est recommandé de suivre la méthode suivante:

Ouvrir le réservoir du maître cylindre : enlever le couvercle du réservoir et le remplacer par le couvercle correspondant livré dans le kit bidon purgeur. Raccorder la petite bouteille avec le couvercle comme sur la photo:





- Ouvrir la vis de purge de l'étrier
- Raccorder le bidon à la vis de purge de l'étrier comme sur la photo



protéger soigneusement le disque de frein et les plaquettes de frein de tout contact avec le liquide



- Remplir le bidon avec du liquide de frein
- Pomper pour atteindre une pression de 15psi dans le bidon
- Le liquide remonte de l'étrier vers le maître cylindre de frein



PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE

Date de révision 26 fév 2014

Page 2/2

 Quand le réservoir est plein, le liquide en trop se déverse dans la petite bouteille. Vous pouvez voir les bulles d'air quitter le circuit par la durite qui relie le réservoir à la bouteille.

L'opération de purge est effectuée lorsqu'il n'y a plus de bulle dans la durite.

A ce stade, le freinage doit commencer à être efficace: en actionnant la commande de frein, on doit sentir un petit effort en fin de course (si ce n'est pas le cas, continuer à enlever les bulles d'air comme précédemment).

- pour faciliter la purge, mettre en pression le circuit de freinage avec la commande de frein (placer la commande sur parking). Relâcher le frein puis pomper 2 ou 3 fois .

Quand la purge est terminée sur la première roue:

- Fermer la vis de purge de l'étrier
- Déconnecter la durite de purge de l'étrier
- Répéter la même opération sur l'autre roue

Quand la purge est effectuée sur les deux roues:

- Déconnecter la durite du bidon purgeur côté réservoir
- Enlever précautionneusement le bouchon de purge du réservoir
- Le remplacer par le bouchon normal du réservoir

Les bulles d'air montent ! Il ne faut donc les évacuer par le haut.

Les dernières bulles d'air sont coincées à tous les points haut du circuit de freinage.

Ne pas utiliser de diluant ou autre détergent.

Nettoyer uniquement à l'eau savonneuse

B. Vérifications de fonctionnement

Il est nécessaire de faire les vérifications suivantes avant tout roulage ou tout vol: Mécanique:

- Tous les boulons doivent être serrés au couple adéquat et freinés pour empêcher tout desserrage intempestif.
- Les roues doivent pouvoir tourner librement en les faisant tourner à la main (2tours mini).
- Le fil à freiner qui retient le disque de frein doit être en place.

Hydraulique:

- Le niveau de liquide doit être au maximum (indiqué sur le réservoir transparent).
- vérifiez le serrage et l'absence de fuite du réservoir de liquide
- Faire une mise en pression pendant 10 min puis vérifier l'absence de suintement ou fuites à chaque raccord hydraulique. Resserrez un peu si nécessaire.
- Frein sur « parking » l'avion ne doit pas pouvoir être bougé à la main (2-3 personnes)

AU SOL:

- vérifier l'efficacité du freinage en faisant 2 ou 3 freinages légers sur l'aire de parking ou le taxiway (Ne pas faire plus de 2 ou 3 freinages consécutifs pour ne pas faire surchauffer les freins)
- Freins sur « parking » l'avion ne doit pas avancer, même moteur à pleine puissance.
- Vérifier la libre rotation des roues lorsque le frein est relâché (2 tours mini).

ATTENTION: L'efficacité du freinage peut surprendre. Il convient donc de s'habituer au nouveau freinage avant de voler.

Pour tout problème, question ou conseil contactez directement l'entreprise BERINGER AERO

Procédure de changement de pneumatiques sur roues SL 6 pouces - LIGHT 5 et 6 pouces CLASSIC 6 pouces

Date de révision 22 Mai 2014

Page 1/6

A. Avant propos

Outils nécessaires au changement du pneumatique:

- Clé dynamométrique
- Loctite 243 (bleu)
- Diluant
- Lubrifiant en bombe pour montage de pneu: "TYRE UP" ou "MICHELIN BIB'UP" réf. ONA01
- Outillage spécifique: **roue 5**" Outillage spécial changement de pneu Kit de joints toriques

roue 6" Outillage spécial changement de pneu

Kit de joints toriques roue LIGHT
Kit de joints toriques roue CLASSIC

réf. ONA01 réf. OPA01

réf. KDF01 réf. OPA02 réf. KDF02

réf. KDF02C

B. Retirer le pneu usagé de la jante

- 1 Dégonfler entièrement le pneu.
- **2** Décoller le talon du pneu comme ci-dessous:





- Presser avec un étau ou avec un outil à décoller les pneus. **REMARQUE**: Ne pas faire levier sur le rebord de la jante.
- Tourner la roue de 90° et presser à nouveau.
- Continuer à tourner de 90° et à presser jusqu'à ce que le pneu soit complètement décollé.
- Utiliser du lubrifiant à monter les pneus pour faciliter le décollement.




 Inverser la roue dans l'étau et continuer à presser

- Vérifier que le pneu soit totalement libre sur la roue: On doit pouvoir faire tourner le pneu autour de la roue avec la main.
 - Il est recommandé d'utiliser du lubrifiant MICHELIN BIB UP en aérosol pour faciliter le décollement.
- Enlever les vis M6 et les déposer sur le plan de travail comme sur les photos:









Procédure de changement de pneumatiques sur roues SL 6 pouces - LIGHT 5 et 6 pouces CLASSIC 6 pouces

Date de révision 22 Mai 2014

Page 2/6

Retirer le flasque de roue qui supporte le disque comme ci-dessous:



Retourner la roue complète avec pneu délicatement



Retirer délicatement avec les mains le flasque de roue qui supporte le disque.

REMARQUE: Cette opération doit se faire sans forcer si le pneu est correctement décollé.



6 Enlever le pneu des deux autres parties de la jante comme ci-dessous:



Pulvériser du lubrifiant entre le pneu et la jante afin de faciliter son décollement.



ATTENTION cette opération est délicate!
Tirer le pneu en même temps que les pouces appuient sur la jante.

Une fois le pneu enlevé, nettoyer tous les éléments. La roue est maintenant prête à recevoir un nouveau pneu comme suit.

REMARQUE:

Utiliser <u>des joints toriques</u>
<u>neufs et graissés avec de la</u>
<u>graisse à roulement</u> à chaque changement de pneu.



C. Procédure de montage d'un nouveau pneu

- NOTA: Il est impossible de monter le nouveau pneu sans l'outillage spécial adapté: Réf. OPA01 (roue 5") et Réf. OPA02 (roue 6").
 - Sans cet outillage spécial, la qualité du montage ne pourrait pas être garantie.

Tous les éléments doivent être nettoyés et secs





Outillage spécial pour monter les pneus



Procédure de changement de pneumatiques sur roues SL 6 pouces - LIGHT 5 et 6 pouces **CLASSIC 6 pouces**

Date de révision 22 Mai 2014

Page 3/6

ATTENTION: les étapes suivantes diffèrent suivant le modèle de roue: SL, Light ou Classic.

1 Modèle de roue: 6 pouces SL (roue en 2 parties)






Nettoyer toutes les pièces.

REMARQUE: Il faut mettre des joints toriques neufs chaque fois que la jante est désassemblée.

Positionner la face externe de la roue sur l'outillage spécial pour changement de pneu.







Pulvériser du lubrifiant monter les pneus sur les flancs du pneu.

ATTENTION: Un triangle rouge est indiqué sur le pneu. Il doit être positionné juste en face de la valve.



Positionner la deuxième partie de spécial, l'outillage insérer les trois vis. Comprimer le pneu jusqu'à ce que le flanc soit en-dessous du plan de surface de la jante.

Nettoyer la jante sur son plan de joint.



Nettoyer l'autre flasque à l'air comprimé ou bien avec un chiffon en vérifiant qu'il n'y a pas de saleté dans la gorge du joint.



Insérer le nouveau joint torique dans la gorge.



Positionner le flasque avec le joint torique sur l'autre partie de la roue dans l'outillage.



Procédure de changement de pneumatiques sur roues SL 6 pouces - LIGHT 5 et 6 pouces CLASSIC 6 pouces

Date de révision 22 Mai 2014

Page 4/6



Mettre du Loctite 243 (bleu) au bout de chaque vis.






Insérer toutes les vis liant les deux flasques de la jante.

Se reporter ensuite au chapitre **D. Visser la roue** page 6

2


Modèle de roue: LIGHT (roue en 3 parties)







Axe de Ø 3mm sans bords tranchants



Petit joint torique

Grand joint torique

- Insérer un axe de Ø 3mm sans bords tranchants dans le trou de valve.
- Mettre le petit joint torique (propre et sec) autour de l'axe de Ø 3mm.
- Vérifier qu'il n'y a pas de poussières dans la gorge du grand joint torique.
- Positionner le grand joint torique (propre et graissé)



Positionner l'entretoise de la jante comme ci-dessus et appuyer avec la main. Vérifier que le tube et le flasque de jante sont en contact.



Nettoyer toutes les pièces.

REMARQUE: Il faut mettre des joints toriques neufs chaque fois que la jante est désassemblée .

Positionner les deux parties assemblées précédemment (tube et flasque) sur l'outillage spécial pour changement de pneu.



Bien nettoyer les 2 talons du pneu avec du diluant.



Pulvériser du lubrifiant à monter les pneus sur les flancs du pneu.

ATTENTION: Un **triangle rouge** est indiqué sur le pneu. Il doit être positionné juste en face de la valve.



Procédure de changement de pneumatiques sur roues SL 6 pouces - LIGHT 5 et 6 pouces CLASSIC 6 pouces

Date de révision 22 Mai 2014

Page 5/6



Placer l'outil en aluminium conique sur la jante (comme ci-dessus).
Pulvériser abondamment du lubrifiant sur l'outil de montage conique puis positionner le pneu sur l'outil.


Appuyer pour mettre le pneu en place.



Positionner la deuxième partie de l'outillage spécial, insérer les trois vis.

Comprimer le pneu jusqu'à ce que le flanc soit en-dessous du plan de surface de la jante.
Nettoyer la jante sur son

plan de joint.



Placer tout l'ensemble sur le flasque comme indiqué ci-dessus.

ATTENTION: le joint torique doit toujours rester dans sa gorge pendant cette opération.



Mettre du Loctite 243 (bleu) au bout de chaque vis.




Insérer toutes les vis liant les deux flasques de la jante.

Se reporter ensuite au chapitre **D. Visser la roue** page 6


3

Modèle de roue: **CLASSIC** (flasques sans évidement)



Fil de fer sans bords tranchants

Grand joint torique



- Insérer un fil de fer sans bords tranchants dans le trou de valve.
- Vérifier qu'il n'y a pas de poussières dans la gorge du grand joint torique.
- Positionner le grand joint torique (propre et graissé).



Positionner l'entretoise de la jante comme et appuyer avec la main. Vérifier que le tube et le flasque de jante sont en contact.



Nettoyer toutes les pièces.

REMARQUE: Il faut mettre des joints toriques neufs chaque fois que la jante est désassemblée .

Positionner les deux parties assemblées précédemment (tube et flasque) sur l'outillage spécial pour changement de pneu.



Bien nettoyer les 2 talons du pneu avec du diluant.



Pulvériser du lubrifiant à monter les pneus sur les flancs du pneu.

ATTENTION: Un **triangle rouge** est indiqué sur le pneu. Il doit être positionné juste en face de la valve.



Procédure de changement de pneumatiques sur roues SL 6 pouces - LIGHT 5 et 6 pouces CLASSIC 6 pouces

Date de révision 22 Mai 2014

Page 6/6



Placer l'outil en aluminium conique sur la jante (comme ci-dessus).
Pulvériser abondamment du lubrifiant sur l'outil de montage conique puis positionner le pneu sur l'outil.
Appuyer pour mettre le pneu en place.



Positionner la deuxième partie de l'outillage spécial, insérer les trois vis.

Comprimer le pneu jusqu'à ce que le flanc soit endessous du plan de surface de la jante.

Nettoyer la jante sur son plan de joint.



Visser les deux vis de guidage dans deux trous opposés de la flasque comme indiqué.



Placer tout l'ensemble sur le flasque en utilisant les guides vissés précédemment comme ci-dessus.

ATTENTION: le joint torique doit toujours rester dans sa gorge pendant cette opération.



Mettre du Loctite 243 (bleu) au bout de chaque vis.



Insérer toutes les vis liant les deux flasques de la jante.

D. Visser la roue:



Serrer toutes les vis de la jante jusqu'au contact (de 2 à 4 Nm).

ATTENTION


Respecter l'ordre du serrage au couple des 8 vis M6.



Serrer à 10N.m (+-1Nm) équivalent à 1m.kg (+-0.1m.kg) Puis serrer une seconde

Puis serrer une seconde fois chaque vis à 10N.m.

E. Gonfler le pneu:





- Mettre la valve et la serrer avec un outil approprié
- Gonfler le pneu à la pression appropriée.
- 24h plus tard vérifier que la pression n'est pas inférieure de 10% à la pression de gonflage initiale.
- Gonfler le pneu à la pression appropriée et visser le bouchon de valve.